


お客様各位

INCA V7.1 SP(サービスパック)についてのお知らせ

平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
INCA V7.1 SP(サービスパック)は、INCA と INCA アドオンを更新する製品です。
INCA V7.1 SP4 以降、下記のような新機能が導入されました。INCA V7.1 SP を
ご使用になる前に、必ずお読みください。

【INCA V7.1 SP の構成】



イータス株式会社
〒220-6217
横浜市西区みなとみらい
2-3-5
クイーンズタワーC 17F

ETAS K.K.
Queen's Tower C-17F
2-3-5 Minatomirai Nishi-ku
Yokohama Kanagawa
220-6217

Phone 045-222-0900 (代表)
Fax 045-222-0956

1. INCA SP の再インストール

従来、INCA SP に含まれる同じ製品は二度インストールできませんでした。
この「Re-Install mode」チェックボックスをオンにすると、既に最新の製品を
含めチェックボックスがオンになり、再度正しい順序でインストールできるよ
うになります。

2. インストールする INCA アドオンの設定

このチェックボックスをオンにすると、INCA SP から INCA アドオンがインス
トールされるようになります。ただし INCA-LIN、INCA-FLEXRAY のチェック
ボックスをオンにすることはできません。各製品グループの最上位にあるチェ
ックボックス(*1)をオンにすると、そのグループに含まれるすべてのチェック
ボックスがオンになります。また、前述の「Re-Install mode」チェックボック
スと組み合わせることもできます。

(*1)

「ETAS INCA V7.1 SP04」および「ETAS ETK Tools」

【注意 1】

INCA アドオンを使用するためには、その INCA アドオンのライセンスが必要となります。有効なライセンスがご使用の PC にインストールされていない場合は、INCA アドオンを使用することはできません。

【注意 2】


製品 CD/DVD からインストールされた INCA アドオンには、ETAS ハードウェアなどを設定するためのコンフィギュレーションツールが含まれますが、INCA SP からインストールされた場合は、コンフィギュレーションツールが含まれません。

以下の INCA アドオンを初回インストールする場合は、必ず製品 CD/DVD からインストールしてください。

- ES720 アドオン (AddOn_ES720)
- INCA-SIP アドオン (AddOn_INCA-SIP)

【注意 3】

INCA V7.1.4 以降、ETK Drivers & Tools は、ETK Tools に置き換えられました。ETK Drivers は INCA に組み込まれました。ETK Tools をインストールする場合は、「ETAS ETK Tools」または「ETKTools」のチェックボックスをオンにしてください。



ご質問等がございましたら、下記のホットラインまでご連絡下さい。

INCA ホットライン

inca.hotline.jp@etas.com, 045-222-0950