

? 質問 :

Enterprise CDM (eCDM) を使用するための前提条件は何ですか。

INCA Database Browser のコンテキストメニューで「Enterprise CDM」オプションが表示されていない場合や、「グレー表示」の場合はどうすればよいですか。

💡 回答 :

Enterprise CDM を使用するための前提条件は 2 つあります。

1. 「Enterprise CDM」を使用する前に、INCA のアドオン「eCDM」をインストールする必要があります。
2. さらに、CRETA (AVL) や vCDM (Vector) など、サードパーティ製のプラグインをインストールする必要があります。



ベンダーのプラグインがインストールされているか確認してください。INCA のインストールフォルダで確認できます。

C:\¥ETAS¥INCA7.x¥eCDMSingleAdapterPluginDeploymentDir

見つからない場合は、このフォルダにプラグインを入れ、再度動作を確認してください。

i 追加情報 :

Enterprise CDM は、INCA/CDM で AVL Creta や Vector vCDM などの企業データストレージシステムと A2L、HEX、DCM、CVX、PaCo、および CDF20 ファイルをやり取りできるようにするインターフェースです。

INCA/CDM では、INCA のアドオン「eCDM」を介して eCDM インターフェースを利用することができます。このアドオンは無償提供されており、INCA のインストール用 DVD に収録されています。



その他のお問い合わせについて :

その他の FAQ については、次のサイトでご確認ください。www.etas.com/ja/faq
ご不明な点がある場合は、当社のサポートセンターへお気軽にお問い合わせください。
こちらからあらゆる情報をご確認いただけます。<http://www.etas.com/ja/hotlines.php>

435755505 / 2

本情報（以下「FAQ」）の提供において、当社は（明示的または黙示的を問わず）その完全性または正確性に関する責任、金銭的保証、または義務を一切負いません。ETASは、故意の損害が生じた場合を除き、本情報の使用に起因する、または起因した可能性のある損失および損害（間接的損害、特別損害または派生的損害を含む）について責任を負わないものとしてします。