

■実験画面に表示せず記録のみ行う方法

①「変数の選択」をクリック、②「変数設定」をクリックして変数設定を開き、「記録のみ」をチェックすることで、実験画面には表示せず記録のみ行うことができます。

●記録のみ

変数の表示を行わずに記録のみ行われるように設定することができます。

変数を「記録のみ」モードに変更すると、実験 ツリー内で、その変数に赤い×マークが付き、OK をクリックしてダイアログボックスを開くと、その変数は元のウィンドウから削除されます。その後、「記録のみ」属性を解除すると、その変数は、元のウィンドウではなく、新しいデフォルトウィンドウに割り当てられます。

①「変数の選択」を選

②変数設定を選択

③記録のみしたい変数を選択

←申し訳ございませんがこちらバグで表記が文字化けしております

名前	単位	ラスタ	DefaultRecorder
DTL		RASTER_A	
DEF_ADIN1			
array_A4			
KL_UwSb_ME7			